

**SIGSAUER**<sup>®</sup>  
ELECTRO-OPTICS

**Binocolo stabilizzato Zulu6**

*Bignami*<sup>®</sup>  
dal 1939

**Sig Sauer**  
**Binocolo stabilizzato ZULU 6**

SIG SAUER® ELECTRO-OPTICS  
BINOCOLARE STABILIZZATO DELL'IMMAGINE ZULU6  
ISTRUZIONI:

**INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE:**

Il vano batterie si trova sul lato sinistro (10x30) o nella parte inferiore (12x42 e 16x42) dei tuoi binocoli ZULU6. Svitare il coperchio del vano batterie e inserisci la batteria con il lato positivo (+) rivolto verso l'esterno. Stringi il coperchio del vano batterie fino a quando è ben chiuso con le dita.

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:**

Accendi la stabilizzazione dell'immagine dei tuoi binocoli ZULU6 spostando l'interruttore di accensione in avanti. Una luce indicatrice verde si accenderà quando l'alimentazione è attiva.

**MODALITÀ DI SCANSIONE E MODALITÀ DI MIRA:**

I binocoli ZULU6 hanno ora due modalità di stabilizzazione dell'immagine che migliorano la capacità dell'utente di individuare animali selvatici e bersagli durante l'osservazione a mano libera. La stabilizzazione dell'immagine ottica in entrambe le modalità annulla elettronicamente le scosse e le vibrazioni.

**SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI STABILIZZAZIONE:**

La modalità di scansione (Scan Mode) è progettata appositamente per la scansione e il rilevamento del terreno.

- Per entrare nella modalità di scansione, accendi i tuoi ZULU6 spostando l'interruttore di accensione in posizione ON. La luce indicatrice di alimentazione si illuminerà di verde per indicare che sei in modalità di scansione. Ogni volta che la stabilizzazione dell'immagine viene attivata, il binocolo sarà in modalità di scansione per tua comodità.

La modalità di mira (Target Mode) è progettata appositamente per focalizzarsi sugli animali selvatici e i bersagli, aumentando la stabilità fino al 50% e consentendoti di identificare con successo i bersagli una volta individuati nella modalità di scansione.

- Per entrare nella modalità di mira, inizia con la stabilizzazione dell'immagine attiva in modalità di scansione. Sposta l'interruttore di accensione in posizione OFF e poi di nuovo in posizione ON entro 2 secondi. La luce indicatrice di alimentazione diventerà di colore ambrato, segnalando che sei in modalità di mira. Se il binocolo viene spento o va automaticamente in stand-by dopo 10 minuti, il binocolo tornerà in modalità di scansione come impostazione predefinita.

**FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO:**

Il ZULU6 è dotato di una funzione di spegnimento automatico per contribuire a conservare la durata della batteria. I binocoli si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti dall'accensione. Per ripristinare il timer, sposta semplicemente l'interruttore di accensione. Quando il binocolo viene riattivato, tornerà in modalità di scansione come impostazione predefinita.

**DISTANZA INTERPUPILLARE DEI BINOCOLI:**

Regola la distanza tra i centri delle lenti oculari destra e sinistra dei binocoli in modo da corrispondere alla distanza tra il tuo occhio destro e sinistro. Il campo visivo dei binocoli sarà chiaro quando la distanza interpupillare è correttamente impostata.

**REGOLAZIONE DEL DIAFRAMMA:**

Guarda un oggetto a circa 100 metri di distanza da te. Chiudi l'occhio destro e regola la ghiera di messa a fuoco dei binocoli finché l'immagine non risulterà chiara e nitida. Successivamente, mentre guardi lo stesso oggetto, chiudi l'occhio sinistro e regola l'anello di regolazione del diottria sulla lente oculare destra finché l'immagine non risulterà chiara e nitida.

**REGOLAZIONE DELLA MESSA A FUOCO:**

La ruota di messa a fuoco si trova nella parte anteriore dei binocoli ZULU6 sopra le lenti obiettivo. Ruota la ruota di messa a fuoco in senso orario per mettere a fuoco gli oggetti più vicini.

**REGOLAZIONE DEL PARACIGLI:**

I binocoli SIG SAUER ZULU6 sono dotati di oculari regolabili che puoi girare verso l'alto e verso il basso per adattarsi alla distanza di sollievo oculare richiesta quando indossi gli occhiali.

**NOTE:**

**Traduzioni a cura della Bignami S.p.A.**

**I dati riportati nella presente pubblicazione, sono stati forniti dal Produttore e possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.**

**La Bignami S.p.A. non è responsabile per inesattezze e/o per eventuali errori tipografici.**



**Bignami**<sup>®</sup>  
dal 1939

**Bignami S.p.A.**  
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)  
Tel. 0471 803000  
[www.Bignami.it](http://www.Bignami.it)