



**Hornady**

## **Cassetta di sicurezza Vault - 2 armi corte**

*Bignami*<sup>®</sup>

dal 1939



**Hornady Cassetta di sicurezza Vault 2 (cod. 95430)  
Manuale di istruzioni**



**Alimentazione**

1. Aprire la cassaforte con la chiave per l'apertura manuale o con un codice precedentemente impostato.
2. Identificare il vano batteria sul pannello superiore interno.
3. Far basculare il coperchio del vano batteria premendo il ritegno sul coperchio medesimo.
4. Rimuovere delicatamente il pacco di 4 batterie dal coperchio e inserire 4 batterie AAA (mini stilo) di qualità.
5. Rimettere il pacco batteria nel vano e richiudere il coperchio.



Nota: sostituite tutte le batterie nello stesso momento. Usate batterie di qualità per le migliori prestazioni.



### **Programmazione o azzeramento del codice combinazione**



1. Aprite la cassaforte con la chiave per l'apertura manuale o con un codice precedentemente impostato.

Nota: la cassaforte viene consegnata con il codice preimpostato 1-2-3-4. Per mantenere la sicurezza del prodotto, prima dell'uso è necessario programmare un nuovo codice.



2. Trovate il pulsante di programmazione dentro la cassaforte, vicino al comparto batterie. Premete e tenete premuto il pulsante per 3 secondi. Dopo che la luce verde avrà lampeggiato ed emesso due beep, rilasciate il pulsante.



3. Inserite il nuovo codice, tra 4 e 6 cifre. Premete e rilasciate il pulsante di programmazione per inserire il nuovo codice. La luce gialla lampeggerà e saranno emessi due beep.
4. Reinserite il codice appena scelto. Premete nuovamente e rilasciate il pulsante di programmazione per confermare il codice. La luce verde lampeggerà e saranno emessi due beep, prima che venga ripristinato lo status operativo normale.
5. Con il coperchio aperto, verificate che il nuovo codice sia stato correttamente memorizzato e sia funzionante, digitandolo. Il motore della serratura dovrà attivarsi, dopo aver inserito le cifre corrette.

Nota: acquisite confidenza con il funzionamento della cassaforte, prima di fissarla al muro e di riporvi all'interno oggetti di valore.

### **Apertura della cassaforte con il codice combinazione**

Inserite il codice precedentemente programmato, da 4 a 6 cifre, per aprire la cassaforte.

Nota:

- Premendo un qualsiasi tasto, il tastierino si illuminerà in blu.
- Quando viene inserito un codice corretto, il tastierino si illuminerà in verde e la porta si aprirà.



- Se viene inserito un codice errato, il tastierino si illuminerà in blu per due secondi ed emetterà due beep.
- Dopo che siano stati inseriti cinque codici errati di seguito, la cassaforte emetterà un beep e si bloccherà per due minuti. In questo intervallo potrà essere aperta solo tramite la chiave meccanica.

### **Avviso batteria in esaurimento**

Per verificare il livello della batteria, premete un qualsiasi tasto per illuminare il tastierino. Se il livello di energia residua è inferiore al 25 per cento, il tastierino si illuminerà in verde e blu. A quel punto sarà necessario sostituire immediatamente la batteria per assicurare il corretto funzionamento.

### **Accensione/spengimento cicalino tastiera**



Premere e tenere premuto il tasto "1" per 3 secondi per attivare o disattivare il cicalino associato alla tastiera.

NOTA: la disattivazione del cicalino spegne anche gli avvisi di programmazione e di allarme. Allo stesso modo, l'attivazione del cicalino attiverà anche questi effetti sonori.

Codice prodotto: 95430

Dimensioni esterne: 322x228x223 mm

Dimensioni interne: 290x218x160 mm

Peso: 5.800 g

Alimentazione: 4 batterie AAA (mini stilo)

I prodotti elettronici Hornady Security sono protetti da un anno di garanzia dalla data di acquisto. Consultate il sito [hornady.com](http://hornady.com) per i dettagli.

**NOTE:**

**NOTE:**

**Traduzioni a cura della Bignami S.p.A.**

**I dati riportati nella presente pubblicazione, sono stati forniti dal  
Produttore e possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza  
preavviso.**

**La Bignami S.p.A. non è responsabile per inesattezze e/o per eventuali  
errori tipografici.**



**Bignami**®  
dal 1939

**Bignami S.p.A.**  
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)  
Tel. 0471 803000  
[www.Bignami.it](http://www.Bignami.it)