

Manuale di istruzioni

RCBS®

Bilancia Digitale Pocket

Bignami®
dal 1939

RCBS Bilancia Digitale Pocket 1500gr MANUALE D'USO



Grazie per aver acquistato la bilancia tascabile digitale RCBS.

Si prega di leggere attentamente tutto il manuale d'uso prima dell'utilizzo. Questa bilancia elettronica è uno strumento di precisione e affidabile. Non caricare mai la bilancia con più della capacità di carico massima ovvero, 100 grammi o 1500 grani. Il sovraccarico danneggerà permanentemente la bilancia. Evita qualsiasi esposizione a caldo o freddo estremi, la tua bilancia funziona meglio se utilizzata a temperatura ambiente normale. Sempre consentire alla bilancia di adattarsi alla normale temperatura ambientale e consentire un tempo di riscaldamento sufficiente prima della calibrazione. Questo è fatto per garantire che i componenti interni si siano stabilizzati e raggiunto l'equilibrio termico. 30 minuti saranno sufficienti come periodo di riscaldamento.

Mantieni la bilancia in un ambiente pulito, privo di polvere, sporco e umidità. Sii consapevole delle vibrazioni e delle correnti d'aria in quanto influenzano anche le prestazioni della bilancia. Mantenere un'adeguata distanza da altri dispositivi elettronici poiché possono causare un disturbo elettrico che può interessare anche la precisione della bilancia. Maneggiare con cura e appoggiare tutto quello che si vuole pesare direttamente sulla base o nell'apposito piatto della bilancia. Questa bilancia è costruita per durare nel tempo; tuttavia, prova a evitare bruschi scossoni in quanto ciò potrebbe permanentemente danneggiare la cella di riscaldamento.

UTILIZZARE LA BILANCIA SOLO SU UNA SUPERFICIE STABILE E SENZA VIBRAZIONI

Prima dell'uso, accendere la bilancia premendo il tasto "ON/OFF".

Posizionare il peso di calibrazione sulla base e consentire il riscaldamento della bilancia per 30 minuti prima dell'uso.

CALIBRAZIONE:

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana.
2. Premere il tasto "ON / OFF" per accendere la bilancia.
3. Quando viene visualizzato "0.0" o "0.000", premere e tenere premuto il tasto "MODE" fino a visualizzare "CAL"
4. Premere nuovamente il tasto "MODE", "50.00g" lampeggerà.
5. Posizionare il peso di calibrazione da 50 grammi al centro della base.
6. Lasciare il peso di calibrazione sulla base fino alla visualizzazione "PASS".
7. Rimuovere il peso di calibrazione.
8. La bilancia tornerà a zero.

MODO D'USO:

1. Utilizzare la bilancia solo dopo aver completato con successo la calibrazione.
 2. Utilizzare il tasto "MODE" per selezionare le unità di misura; Grammi (g) o Grani (gn).
 3. Posizionare il piatto della bilancia sulla base e premere il Tasto "TARE". Questo azzererà il piatto della bilancia, quindi potrà essere posizionato all'interno del piatto della bilancia per la pesatura quello che si vuole pesare.
 4. Se il piatto della bilancia non viene utilizzato, premere il tasto "TARE" con nulla sulla base, questo consentirà il posizionamento di quello che si vuole pesare direttamente.
- È buona norma controllare periodicamente la bilancia posizionando il peso di calibrazione sulla piastra. Se il peso visualizzato è più di +/- .01 g o .1 gn. ; ricalibrare la bilancia.

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE PRIMA TUTTE LE INFORMAZIONI:

Come ogni bilancia, sei tu a controllare la precisione della tua mini-bilancia digitale RCBS®. Prima di usare la bilancia, leggere attentamente questo manuale di istruzioni per apprendere appieno come operare in sicurezza. Il mancato funzionamento corretto della bilancia può provocare gravi lesioni personali e/o danni alle apparecchiature. Se hai letto queste istruzioni e ancora non comprendi alcune operazioni, chiamaci al numero 1-800-379-1732 e un tecnico ti assisterà.

Questo manuale di istruzioni contiene informazioni specifiche sulla sicurezza e sul funzionamento. Questo manuale dovrebbe essere considerato una parte permanente della tua attrezzatura di ricarica e rimanere con le attrezzature in ogni momento per una facile consultazione.

SICUREZZA DURANTE IL RICARICAMENTO:

Ricaricare è un hobby divertente e gratificante che può essere svolto in sicurezza. Però, come con qualsiasi hobby, la negligenza può rendere pericoloso ricaricare. Questo prodotto è stato progettato fin dall'inizio con la sicurezza dell'utente, devono essere seguite le regole di sicurezza. Osservando queste regole, la possibilità di avere eventi pericolosi che causano lesioni personali o danni alla proprietà sono ridotti al minimo.

GENERALE:

- Indossare sempre occhiali di sicurezza.
 - Comprendi cosa stai facendo e perché. Leggi il manuale e manuali sulla ricarica. Scrivere o chiamare fornitori di attrezzature o componenti in caso di domande o dubbi.
 - Leggere e comprendere tutte le avvertenze e le istruzioni che accompagnano le attrezzature e componenti. Se non hai istruzioni scritte, richiedi la copia dal produttore. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
 - Non avere fretta e non prendere scorciatoie. Stabilisci una routine e seguila con calma.
 - Non fumare durante la ricarica, né ricaricare vicino a fonti di calore, scintille o fiamme.
 - Osservare una buona pulizia nell'area di ricarica. Conserva strumenti e componenti in modo ordinato e pulito. Pulire prontamente e completamente eventuali fuoriuscite.
 - Tenere le mani e le dita lontane dai punti "pericolosi" e dai punti di pizzicamento dove potrebbero procurare ferite.
 - Tenere tutte le apparecchiature e i componenti di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
 - Tenere tutto il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
 - Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con limitazioni fisiche, capacità sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e/o conoscenze, compresi i bambini, a meno che non siano supervisionati da un individuo che è responsabile della loro sicurezza o ha ricevuto una formazione sull'uso del dispositivo.
 - Stai attento. Ricarica solo quando puoi prestare la tua completa attenzione. Non ricaricare quando sei stanco, malato, frettoloso o sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Perché RCBS® non ha alcun controllo sulla scelta, l'assemblaggio o l'uso di componenti o altro ricaricare l'attrezzatura, RCBS non si assume alcuna responsabilità, espressa o implicita, per l'uso di Munizioni ricaricate con questo prodotto.

POLVERE:

- Conservare la polvere fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore, umidità, fiamme libere e apparecchiature elettriche. Evita le aree dove c'è elettricità statica evidente.
- NON tenere più di una lattina di polvere sul banco alla volta. Polvere, le lattine devono essere riposte lontano dal banco per evitare di raccogliere quella sbagliata.
- NON utilizzare alcuna polvere a meno che la sua identità non sia nota. Scartare tutte le polveri miste e quelle di incerta identità.

PRECAUZIONI:

Le bilance digitali sono dispositivi molto affidabili. Tuttavia, ci sono alcuni eventi che possono risultare in una lettura imprecisa:

- Cambiamento di temperatura. Se la temperatura cambia di più di qualche grado, devi ricalibrare la bilancia. Lasciare stabilizzare la bilancia per 20-30 minuti prima di usarla.
- Cambiamenti nella posizione della bilancia o una superficie di lavoro non livellata.
- Posizionamento decentrato dei pesi sui piatti.
- Squilibri della bilancia durante il funzionamento.
- Utilizzare solo il peso di calibrazione fornito per la calibrazione.
- La precisione del peso è cruciale. Mantieni i pesi puliti e conservati con cura. Se lasciato cadere o danneggiato, far controllare i pesi in base agli standard conosciuti. Contatta RCBS Assistenza clienti.
- L'elettricità statica può far "saltare" la bilancia. Se l'accumulo statico è evidente, pulire con un foglio antistatico o utilizzare uno spray antistatico, spruzzando su un panno morbido prima di pulire. Non permettere che lo spray penetri nel meccanismo.
- Se la polvere dovesse entrare nell'unità, interrompere immediatamente il funzionamento e non utilizzare la bilancia fino a quando non è stata riparata. Contattare il servizio clienti RCBS.
- Non premere sulla base con la mano. Puoi danneggiare la bilancia.

NOTA: questo strumento può essere riparato solo da un tecnico certificato.

NOTE:

NOTE:

NOTE:

Traduzioni a cura della Bignami S.p.A.

I dati riportati nella presente pubblicazione, sono stati forniti dal Produttore e possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

La Bignami S.p.A. non è responsabile per inesattezze e/o per eventuali errori tipografici.



Bignami[®]
dal 1939

Bignami S.p.A.
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 803000
www.Bignami.it